


1

**READ INSTRUCTIONS FIRST!**

- 2** FIND YOUR CAR IN THIS LIST.
- 3** Apply the measurement.
- 4**  Read and follow the notes that apply to your vehicle.




If you do not find your car in the list, visit www.yakima.com/measurements or call 888-925-4621 in USA and Canada. We may have the measurement and notes for your vehicle.

FR

FEUILLET de COMPATIBILITÉ SuperJoe2, SuperJoe3, MegaJoe Elite, LittleJoe3

1

**LIRE LES INSTRUCTIONS D'ABORD!**

- 2** TROUVER VOTRE VOITURE DANS LA LISTE.
- 3** Employer la valeur d'ouverture indiquée.
- 4**  Respecter les notes de montage s'appliquant à votre véhicule.




Si la voiture ne figure pas dans la liste, consulter le site www.yakima.com/measurements ou appeler au 888-925-4621, depuis le Canada ou les États-Unis. Il est possible que nous ayons les mesures pour le véhicule.

ES

HOJA DE COMPATIBILIDAD SuperJoe2, SuperJoe3, MegaJoe Elite, LittleJoe3

1

**¡LEA LAS INSTRUCCIONES PRIMERO!**

- 2** BUSQUE LA MARCA DE SU AUTO EN ESTA LISTA.
- 3** Aplique la medida.
- 4**  Lea y siga las observaciones que corresponden a su vehículo.



Si usted no encuentra su vehículo en la lista, visite www.yakima.com/measurements o llame al 888-925-4621, en los EE.UU. y Canadá. Es posible que tengamos las medidas y notas que se aplican a su vehículo.



**READ THE
NOTES THAT
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

181. Canadian Vehicle
251. Place the upper strap hooks at the top edge of trunk, hatch lid, or rear door.
252. Outer/lower support frame rests on the upper portion of the license plate, above the numbers.
253. Outer/lower support frame rests on the lower portion of the license plate, below the numbers.
254. Outer/lower support frame rests on the trunk lip, hatch lid, or rear door above emblem.
255. Outer/lower support frame rests on the trunk lip, hatch lid, or rear door below emblem.
256. Outer/lower support frame rests on the trunk lip, hatch lid, or rear door.
257. Outer/lower support frame rests on the bumper
258. Place the lower strap hooks at the bottom edge of the trunk, hatch lid, or rear door.
259. Place the lower strap hooks into the tie down hooks underneath the vehicle.
260. Place the lower strap hooks onto the metal ledge of the bumper.
261. Place the lower strap hooks onto the metal ledge above tail lights.
262. Place the lower strap hooks into metal frame holes underneath the vehicle.
263. Side strap hooks to top side edge of trunk, hatch, or rear door.
264. Side strap hooks to back side edge of trunk, hatch, or rear door.
265. Side strap hooks to back side edge of trunk, hatch, or rear door above tail lights.
266. Side strap hooks to back side edge of trunk, hatch, or rear door below tail lights.
267. Side strap hooks to back side edge of trunk, hatch, or rear door next to tail lights.
268. Carrier is not recommended because side strap hooks cannot be securely attached.
269. Carrier is not recommended because lower strap hooks cannot be securely attached.
270. Carrier is not recommended because the vehicle is unable to support the weight at the point where the carrier must be placed.
271. Carrier will not work with some spoiler options.
272. Carrier will work with a spoiler.
273. Requires use of Yakima's Glass Hatch Hook accessory in place of the upper strap hooks. One set of the Glass Hatch Hooks is included with each Yakima Trunk Carrier. Limited to 2 bikes maximum.
274. Requires use of Yakima's Glass Hatch Hook Accessory in place of the lower strap hooks. One set of the Glass Hatch Hooks is included with each Yakima Trunk Carrier.
275. Do not use rear wiper when carrier is installed.
276. The trunk lid is soft! Use caution when tightening upper straps.
277. Maximum load is 2 bikes due to vehicle construction.
278. Place the driver's side lower strap hook into the center tie down hook underneath the vehicle.
279. Route top strap underneath rear spoiler on some vehicles.
280. If there are no tie down hooks or frame holes underneath the vehicle, use Yakima's Glass Hatch Hook Accessory in place of the lower strap hooks.
281. Do not place upper support arm on car convertible top.
282. Carrier will not work with a spare tire.
283. Do not raise or lower car convertible top while carrier is installed.
284. Ask your Yakima dealer or visit Yakima.com for any current updates to this Fit List.
285. Weight limit for 2 bikes is 60 lbs. / 3 bikes is 90 lbs.



**RESPECTER
LES NOTES DE
MONTAGE S'APPLIQUANT À
VOTRE VÉHICULE.**

181. Véhicule canadien.
251. Placer les crochets des sangles supérieures sur le rebord supérieur du coffre, du hayon ou de la portière arrière.
252. Le cadre extérieur/inferieur porte sur le haut de la plaque d'immatriculation, au-dessus des chiffres.
253. Le cadre extérieur/inferieur porte sur le bas de la plaque d'immatriculation, en-dessous des chiffres.
254. Le cadre extérieur/inferieur porte sur le rebord du coffre, le hayon ou la portière arrière, au-dessus de l'emblème.
255. Le cadre extérieur/inferieur porte sur le rebord du coffre, le hayon ou la portière arrière, en-dessous de l'emblème.
256. Le cadre extérieur/inferieur porte sur le rebord du coffre, le hayon ou la portière arrière.
257. Le cadre extérieur/inferieur porte sur le pare-choc.
258. Placer les crochets des sangles inférieures sur le rebord inférieur du coffre, du hayon ou de la portière arrière.
259. Placer les crochets des sangles inférieures dans les anneaux d'amarrage, sous le véhicule.
260. Placer les crochets des sangles inférieures sur le rebord métallique du pare-choc.
261. Placer les crochets des sangles inférieures sur le rebord métallique au-dessus des feux arrière.
262. Placer les crochets des sangles inférieures dans les trous métalliques du châssis, sous le véhicule.
263. Placer les crochets des sangles latérales sur le haut du rebord latéral du coffre, du hayon ou de la portière arrière.
264. Placer les crochets des sangles latérales sur le rebord latéral arrière du coffre, du hayon ou de la portière arrière.
265. Placer les crochets des sangles latérales sur le rebord latéral arrière du coffre, du hayon ou de la portière arrière, au-dessus des feux arrière.
266. Placer les crochets des sangles latérales sur le rebord latéral arrière du coffre, du hayon ou de la portière arrière, en-dessous des feux arrière.
267. Placer les crochets des sangles latérales sur le rebord latéral arrière du coffre, du hayon ou de la portière arrière, à côté des feux arrière.
268. Ce porte-vélos n'est pas recommandé parce qu'il n'est pas possible d'accrocher solidement les sangles latérales.
269. Ce porte-vélos n'est pas recommandé parce qu'il n'est pas possible d'accrocher solidement les sangles inférieures.
270. Il n'est pas recommandé d'installer de porte-bagage, parce que le véhicule ne peut pas supporter de poids à l'endroit où il faudrait installer le porte-bagage.
271. Le porte-bagage n'est pas compatible avec certains ailerons arrière.
272. La présence d'un aileron n'empêche pas de poser le porte-vélos.
273. Exige l'emploi des crochets pour hayon vitré Yakima à la place des crochets des sangles supérieures. Une paire de crochets pour hayon vitré est comprise avec chaque porte-vélo Yakima à montage sur le coffre. Limite de deux vélos au maximum.
274. Exige l'emploi des crochets pour hayon vitré Yakima à la place des crochets des sangles inférieures. Une paire de crochets pour hayon vitré est comprise avec chaque porte-vélo Yakima à montage sur le coffre.
275. Ne pas faire fonctionner l'essuie-glace arrière quand le porte-vélos est installé.
276. Le couvercle du coffre est souple! Faire attention en tendant les sangles supérieures.
277. À cause de la structure du véhicule, il ne faut pas charger plus de deux vélos.
278. La sangle inférieure côté conducteur s'accroche à l'anneau d'arrimage central sous le véhicule.
279. Avec certains véhicules, il faut faire passer la sangle supérieure sous l'aileron arrière.
280. S'il n'y a pas d'anneaux d'arrimage ou de trous dans le châssis sous le véhicule, employer les crochets pour hayon vitré de Yakima, au lieu des crochets des sangles inférieures.
281. Ne pas poser le cadre supérieur sur la capote souple d'un véhicule décapotable.
282. La présence d'une roue de secours empêche le montage de ce porte-bicyclettes.
283. Ne pas déployer ou replier la capote souple de ce véhicule décapotable quand le porte-bicyclettes est installé.
284. Consulter le dépositaire Yakima ou le site yakima.com pour obtenir la version la plus récente de cette liste de compatibilité.
285. La limite de poids est de 27 kg (60 lb) pour deux vélos et de 40 kg (90 lb) pour trois vélos.



**LEA Y SIGA LAS
OBSERVACIONES
QUE CORRESPONDEN A SU
VEHÍCULO.**

181. Vehículo canadiense.
251. Fije los ganchos de las correas superiores al borde de arriba de la tapa del baúl, la portezuela o la puerta trasera.
252. El armazón de soporte exterior/inferior se apoya en la parte superior de la placa de matriculación, arriba de los números.
253. El armazón de soporte exterior/inferior se apoya en la parte inferior de la placa de matriculación, debajo de los números.
254. El armazón de soporte exterior/inferior se apoya en la nervadura del baúl, la portezuela o la puerta trasera, arriba del emblema.
255. El armazón de soporte exterior/inferior se apoya en la nervadura del baúl, la portezuela o la puerta trasera, debajo del emblema.
256. El armazón de soporte exterior/inferior se apoya en la nervadura del baúl, la portezuela o la puerta trasera.
257. El armazón de soporte exterior/inferior se apoya en el paragolpes.
258. Fije los ganchos de las correas inferiores al borde de abajo de la tapa del baúl, la portezuela o la puerta trasera.
259. Fije los ganchos de las correas inferiores a los ganchos de amarre que están debajo del vehículo.
260. Fije los ganchos de las correas inferiores a la saliente metálica del paragolpes.
261. Fije los ganchos de las correas inferiores a la saliente metálica de las luces traseras.
262. Fije los ganchos de las correas inferiores en los agujeros de la carrocería que están debajo del vehículo.
263. Las correas laterales se enganchan en los bordes laterales delanteros del baúl, la portezuela o la puerta trasera.
264. Las correas laterales se enganchan en los bordes laterales traseros del baúl, la portezuela o la puerta trasera.
265. Las correas laterales se enganchan en los bordes laterales traseros del baúl, la portezuela o la puerta trasera, arriba de la saliente metálica de las luces traseras.
266. Las correas laterales se enganchan en los bordes laterales traseros del baúl, la portezuela o la puerta trasera, debajo de la saliente metálica de las luces traseras.
267. Las correas laterales se enganchan en los bordes laterales traseros del baúl, de la portezuela o de la puerta trasera, al lado de la saliente metálica de las luces traseras.
268. No se recomienda usar el portabicicletas porque los ganchos de las correas laterales no pueden sujetarse bien.
269. No se recomienda usar el portabicicletas porque los ganchos de las correas inferiores no pueden sujetarse bien.
270. Se recomienda no instalar el portaequipaje porque el vehículo no está preparado para soportar cargas en el punto donde se desea fijarlo.
271. El portaequipaje no es compatible con ciertos tipos de deflectores aerodinámicos.
272. El portabicicletas funcionará en autos con deflector aerodinámico.
273. Se debe utilizar el accesorio Glass Hatch Hook de Yakima en lugar de los ganchos de las correas superiores. Cada portabicicletas para baúl de Yakima incluye un juego de Glass Hatch Hooks. Limitado a un máximo de 2 bicycletas.
274. Se debe utilizar el accesorio Glass Hatch Hook de Yakima en lugar de los ganchos de las correas inferiores. Cada portabicicletas para baúl de Yakima incluye un juego de Glass Hatch Hooks.
275. No use el limpiaparabrisas trasero cuando el portabicicletas está instalado.
276. La tapa de la cajuela es blanda, por lo tanto, tenga cuidado cuando ajusta las correas superiores.
277. Debido a la construcción del vehículo, puede cargar un máximo de dos bicycletas.
278. Coloque el gancho de la correa inferior del lado del conductor en el gancho de amarre central debajo del vehículo.
279. En ciertos vehículos se debe pasar la parte superior de la correa por debajo del deflector aerodinámico trasero.
280. Si no hay ganchos de amarre o agujeros en el bastidor debajo del vehículo, use los ganchos para vidrio de puerta trasera Yakima en lugar de los ganchos de correa inferior.
281. No instale el brazo de apoyo sobre el techo convertible del vehículo.
282. El portabicicletas no funciona si hay una rueda auxiliar exterior.
283. No suba ni baje el techo convertible del vehículo mientras esté instalado el portabicicletas.
284. Consulte un distribuidor de Yakima o visite Yakima.com para obtener la versión actualizada de esta Lista de compatibilidad.
285. El límite de peso para 2 bicycletas es 60 lb. Para 3 bicycletas es 90 lb.



		Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
ACURA				
CL	97-03	16"/40.5 cm	251,256,258,267,285	
CSX 4dr (Canada)	06-10	15"/38 cm	251,253,258,265,285	
Legend 4dr	91-95	16"/40.5 cm	251,256,258,265,285	
MDX	01-10	NO Fit	270	
RDX	07-11	NO Fit	270	
RL	96-10	14"/35.6 cm	251,253,258,264,285	
RSX	02-06	NO Fit	270	
TL	99-03	14"/35.6 cm	251,256,258,265,285	
TL	04-11	NO Fit	270	
TSX	04-11	14"/35.6 cm	251,256,258,265,285	
TSX Sport Wagon 5dr	11-11	NO Fit	270	
ZDX	10-11	NO Fit	268	

		Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
AUDI				
A3	06-11	NO Fit	270	
A4 4dr	09-11	13"/33 cm	251,253,258,265,285	
A4 4dr	02-05	16"/40.5 cm	251,253,258,267,285	
A4 4dr	06-08	NO Fit	268	
A4 Wagon	98-06	14"/35.6 cm	• 251,253,258,267,273,285	
A4 Wagon	07-11	NO Fit	270	
A4 Cabriolet Conv	03-10	NO Fit	270	
A5 Cabriolet Conv	10-11	NO Fit	270	
A5/S5 2dr	08-11	NO Fit	270	
A6 4dr	98-11	14"/35.6 cm	• 251,253,258,267,274,285	
A6 Wagon	99-04	11"/28 cm	• 251,253,258,267,273,274,285	
A6 Wagon	06-11	NO Fit	270	
A7	12-12	13"/33 cm	• 251,253,266,273,277,285	
A8 4dr	04-10	14"/35.6 cm	251,253,258,266,285	
A8 4dr	11-11	NO Fit	270	
A8L 4dr	12-12	NO Fit	270	
Allroad	01-05	11"/28 cm	• 251,253,258,267,273,274,285	
Q5	09-11	NO Fit	270	
Q7	07-11	NO Fit	268	
S4 4dr	04-05	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285	
S4 4dr	06-08	NO Fit	270	
S4 Wagon	04-06	14"/35.6 cm	• 251,253,258,267,273,285	
S4 Wagon	07-08	NO Fit	270	
S6 4dr	06-10	16"/40.5 cm	251,253,258,265,285	
S8	07-10	14"/35.6 cm	251,253,258,266,285	
TT 2dr	08-11	NO Fit	268	

		Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
BENTLEY				
Continental Supersports Conv	10-10	NO Fit	270	

		Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
BMW				
1 Series 2dr	08-11	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285	
1 Series Conv	08-11	NO Fit	268	
3 Series 2dr/4dr	92-11	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285	
3 Series Conv	92-06	14"/35.6 cm	• 251,253,258,265,274,285	
3 Series Conv	07-11	NO Fit	270	
3 Series Wagon	00-05	14"/35.6 cm	• 251,252,258,267,273,285	
3 Series Wagon	06-11	NO Fit	270	
318 ti 3dr	95-98	14"/35.6 cm	• 251,252,258,265,273,285	
5 Series 4dr	11-11	14"/35.6 cm	251,253,258,266,285	
5 Series 4dr	97-03	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285	
5 Series 4dr	89-95	16"/40.5 cm	251,253,258,265,285	
5 Series 4dr	04-10	NO Fit	268	
5 Series Wagon	99-03	14"/35.6 cm	• 251,252,258,263,273,285	
5 Series Wagon	06-10	NO Fit	270	
5 Series Wagon	92-95	NO Fit	270	
5 Series GT 5dr	10-11	NO Fit	270	
6 Series 2dr	04-11	NO Fit	270	
6 Series Conv	04-10	NO Fit	278	
7 Series/Hybrid 4dr	95-01	16"/40.5 cm	• 251,253,258,265,274,285	
7 Series/Hybrid 4dr	02-11	NO Fit	270	



		Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
BMW				
M3 2dr	08-11	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285	
M3 2dr	01-06	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285	
M3 4dr	08-11	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285	
M5 4dr	06-11	NO Fit	268	
M6 2dr	06-10	NO Fit	268	
X3	04-11	NO Fit	270	
X5/Hybrid	00-11	NO Fit	270	
X5M	10-11	NO Fit	270	
X6/Hybrid	08-11	NO Fit	270	
X6M	10-11	NO Fit	270	
Z3 Conv	97-02	16"/40.5 cm	251,256,258,263,285	
Z4 2dr	06-08	NO Fit	268	
Z4 Conv	03-11	NO Fit	270	

		Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
BUICK				
Century 4dr	97-05	16"/40.5 cm	251,253,260,265,285	
Enclave	08-11	NO Fit	270	
LaCrosse	05-11	14"/35.6 cm	251,256,258,267,285	
Le Sabre 4dr	92-99	14"/35.6 cm	251,253,258,263,285	
Le Sabre 4dr	00-05	NO Fit	270	
Lucerne	06-11	16"/40.5 cm	251,256,258,265,285	
Park Avenue 4dr	91-96	14"/35.6 cm	251,253,258,264,285	
Rainier	04-07	NO Fit	270	
Regal 2dr	88-95	14"/35.6 cm	251,253,258,264,285	
Regal 4dr	97-04	14"/35.6 cm	• 251,253,258,265,274,285	
Regal 4dr	11-11	NO Fit	270	
Rendezvous	02-07	NO Fit	268	
Terraza	05-07	NO Fit	270	

		Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
CADILLAC				
CTS/CTS-V 2dr	11-11	NO Fit	268	
CTS/CTS-V 4dr	03-11	NO Fit	270	
CTS/CTS-V Sport Wagon 10-11	NO Fit	270		
De Ville 4dr	00-05	16"/40.5 cm	251,253,258,267,285	
DTS	06-11	NO Fit	270	
Escalade ESV	03-10	NO Fit	270	
Escalade/Escalade Hybrid	03-11	NO Fit	270	
Seville	92-97	14"/35.6 cm	• 251,253,258,265,274,285	
Seville	98-04	NO Fit	268	
SRX	04-11	NO Fit	270	
STS/STS-V	05-11	NO Fit	270	
XLR/XLR-V	04-09	NO Fit	270	

		Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
CHEVROLET				
Astro	89-05	11"/28 cm	• 251,256,258,264,273,285	
Aveo 4dr/5dr	04-11	14"/35.6 cm	251,256,258,267,277,285	
Beretta	87-96	16"/40.5 cm	251,257,260,264,277,285	
Blazer S-10 2dr	95-05	11"/28 cm	• 251,256,258,265,273,282,285	
Blazer S-10 4dr	95-04	11"/28 cm	• 251,256,258,265,273,282,285	
Camaro Conv	11-11	NO Fit	270	
Camaro Conv	94-02	NO Fit	268,269	
Camaro	10-11	NO Fit	270	
Camaro	93-02	NO Fit	268,269	
Cavalier 2dr	03-04	14"/35.6 cm	251,256,258,263,285	
Cavalier 2dr	95-04	14"/35.6 cm	251,256,258,265,285	
Cavalier 4dr	95-02	16"/40.5 cm	251,256,258,265,285	
Cobalt 2dr/4dr	05-10	16"/40.5 cm	251,256,258,267,285	
Corsica	87-95	NO Fit	270	
Cruze	11-11	14"/35.6 cm	251,253,258,265	
Equinox	05-11	NO Fit	270	
HHR	06-11	NO Fit	270	
Impala 4dr	00-11	NO Fit	270	
Lumina 4dr	95-00	16"/40.5 cm	251,257,260,263,285	
Malibu Maxx	04-07	18.5"/47 cm	251,256,258,263,285	
Malibu/Classic 4dr	97-04	16"/40.5 cm	251,256,258,265,285	





		Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
CHEVROLET				
Malibu/Malibu Hybrid 4dr	04-11	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285	
Metro 3dr/4dr	98-00	11"/28 cm	251,256,258,264,285	
Monte Carlo	02-07	14"/35.6 cm	251,256,258,267,285	
Suburban	00-06	11"/28 cm	• 251,256,258,265,273,285	
Suburban	07-11	NO Fit	270	
Suburban Z71	01-06	11"/28 cm	• 251,256,258,265,273,285	
Suburban Z71	07-10	NO Fit	270	
Tahoe 4dr	00-06	11"/28 cm	• 251,256,258,265,273,285	
Tahoe 4dr	07-11	NO Fit	270	
Tahoe Hybrid 4dr	08-11	NO Fit	270	
Tahoe Z71	01-06	11"/28 cm	• 251,256,258,265,273,285	
Tahoe Z71	07-11	NO Fit	270	
TrailBlazer	02-09	11"/28 cm	• 251,252,258,265,273,285	
Traverse	09-11	NO Fit	270	
Uplander	05-08	NO Fit	270	
Vans, Full Size	96-11	NO Fit	270	
Venture 2 sliding drs	97-05	11"/28 cm	251,256,258,267,285	
Venture 1 sliding dr	97-01	11"/28 cm	251,256,258,267,285	
Volt	11-11	NO Fit	270	



		Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
CHRYSLER				
200 4dr	11-11	13"/33 cm	251,253,258,266,285	
200 Conv	11-11	NO Fit	270	
300	05-11	16"/40.5 cm	251,256,258,267,285	
300M	98-04	16"/40.5 cm	251,256,258,267,285	
Aspen/Aspen Hybrid	07-09	NO Fit	270	
Cirrus	96-00	14"/35.6 cm	• 251,256,258,265,273,285	
Concorde	98-04	NO Fit	270	
Crossfire	04-08	NO Fit	270	
Le Baron 2dr	87-93	NO Fit	270	
Le Baron 4dr	89-94	NO Fit	270	
Le Baron Conv	87-93	NO Fit	270	
New Yorker	94-97	NO Fit	269	
Pacifica	04-08	NO Fit	270	
PT Cruiser	01-10	16"/40.5 cm	• 251,256,258,264,273,285	
Sebring 2dr	01-05	16"/40.5 cm	251,256,258,267,285	
Sebring 2dr	95-00	NO Fit	270	
Sebring 4dr	01-10	14"/35.6 cm	251,256,258,267,285	
Sebring Conv	95-99	14"/35.6 cm	• 251,257,258,267,274,285	
Sebring Conv	01-10	NO Fit	270	
Town and Country 2 sliding drs	96-07	14"/35.6 cm	• 251,256,258,265,273,285	
Town and Country 2 sliding drs	08-11	NO Fit	270	
Town and Country 1 sliding dr	92-00	11"/28 cm	251,256,258,264,285	
Voyager 2 sliding drs	01-03	16"/40.5 cm	• 251,256,258,265,273,285	



		Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
CODA				
All-Electric	11-11	13"/33 cm	251,253,258,267,285	



		Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
DODGE				
Avenger	08-11	14"/35.6 cm	251,256,258,267,285	
Caliber	07-10	NO Fit	270	
Caravan 2 sliding drs	96-07	14"/35.6 cm	• 251,256,258,265,273,285	
Caravan 1 sliding dr	92-05	11"/28 cm	251,256,258,264,285	
Challenger	08-11	NO Fit	270	
Charger	06-11	14"/35.6 cm	251,256,258,267,285	
Durango/Durango Hybrid	98-03	14"/35.6 cm	251,256,258,265,285	
Durango/Durango Hybrid	04-11	NO Fit	270	
Grand Caravan 2 sliding drs	96-07	14"/35.6 cm	• 251,256,258,265,273,285	
Grand Caravan 2 sliding drs	08-11	NO Fit	270	
Grand Caravan 1 sliding dr	92-00	11"/28 cm	251,256,258,264,285	
Intrepid	93-97	14"/35.6 cm	251,256,258,263,285	
Intrepid	98-04	NO Fit	270	
Journey	09-11	NO Fit	270	
Magnum	05-08	NO Fit	270	
Neon 2dr	95-99	14"/35.6 cm	251,256,258,265,285	



	READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE (PAGE 2).	● = Glass Hatch Hooks required for safe installation!
	RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE (LA PAGE 2).	● = Employer obligatoirement les crochets pour hayon vitré!
	LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO (PAGINA 2).	● = ¡Requiere el uso de los ganchos para vidrio de puerta trasera!



				Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
DODGE						
Neon/SRT4 4dr	95-05	14"/35.6 cm	251,256,258,265,285			
Nitro	07-11	NO Fit	270			
Shadow 2dr/4dr	87-94	NO Fit	270			
Spirit 4dr	89-94	NO Fit	270			
Sprinter 144" WB, Std. Roof	07-08	NO Fit	270			
Sprinter 170" WB, Std. Roof	07-08	NO Fit	270			
Stealth	92-96	NO Fit	270			
Stratus 2dr	01-06	16"/40.5 cm	251,256,258,263,285			
Stratus 4dr	96-06	14"/35.6 cm	• 251,256,258,264,273,285			
Vans, Full Size	79-03	11"/28 cm	251,256,258,264,285			
EAGLE						
Talon	96-99	NO Fit	270			
Talon	89-94	NO Fit	270			
FIAT						
500 3dr	11-11	NO Fit	270			
FORD						
Aerostar	86-97	11"/28 cm	251,252,258,267,285			
Contour	95-00	14"/35.6 cm	251,253,258,263,285			
Crown Victoria	98-10	14"/35.6 cm	251,253,262,267,285			
Edge	07-11	NO Fit	270			
Escape	01-11	NO Fit	270			
Escape Hybrid	07-11	NO Fit	270			
Escort 4dr	97-99	14"/35.6 cm	251,256,258,263,285			
Excursion	00-06	11"/28 cm	• 251,256,258,265,273,285			
Expedition	97-02	11"/28 cm	251,256,258,267,285			
Expedition	03-11	NO Fit	270			
Expedition EL	07-11	NO Fit	270			
Explorer 2dr	91-00	11"/28 cm	251,256,258,267,285			
Explorer 2dr	01-03	NO Fit	270			
Explorer 4dr	02-05	14"/35.6 cm	251,256,258,267,285			
Explorer 4dr	91-97	11"/28 cm	251,256,258,267,285			
Explorer 4dr	06-11	NO Fit	270			
Explorer 4dr	98-01	NO Fit	270			
Fiesta 4dr	11-11	13"/33 cm	251,252,258,265			
Fiesta 5dr	11-11	NO Fit	270			
Five Hundred	05-07	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285			
Flex	09-11	NO Fit	270			
Focus 2dr	08-10	17"/43 cm	251,256,258,267,285			
Focus 3dr	00-07	14"/35.6 cm	251,253,258,266,285			
Focus 4dr	00-11	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285			
Focus 5dr	02-07	14"/35.6 cm	251,253,258,266,285			
Focus Wagon	00-07	11"/28 cm	251,252,258,264,285			
Freestar	04-07	NO Fit	270			
Freestyle	05-07	NO Fit	270			
Fusion/Fusion Hybrid	06-11	16"/40.5 cm	251,256,258,267,285			
Mustang 2dr	99-11	NO Fit	268			
Mustang 3dr	87-93	NO Fit	270			
Mustang Conv	99-11	NO Fit	270			
Taurus 4dr	08-09	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285			
Taurus 4dr	86-05	16"/40.5 cm	251,253,258,265,285			
Taurus Wagon	00-04	11"/28 cm	251,252,258,265,285			
Taurus X	08-09	NO Fit	270			
Thunderbird 2dr	89-97	16"/40.5 cm	251,253,259,265,285			
Vans/Club Wagons	79-10	11"/28 cm	• 251,256,258,264,273,285			
Windstar 2 sliding drs	99-03	NO Fit	270			
Windstar 1 sliding dr	95-98	14"/35.6 cm	251,256,258,265,277,285			
Windstar 1 sliding dr	99-01	NO Fit	270			
ZX2	97-03	NO Fit	270			
GEO						
Metro 3dr	89-94	14"/35.6 cm	251,256,258,264,285			

				Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
GMC						
Acadia/Acadia Denali	07-11	NO Fit	270			
Envoy	02-09	NO Fit	270			
Envoy Denali	05-09	NO Fit	270			
Envoy Denali XL	05-06	NO Fit	270			
Envoy XL	02-06	NO Fit	270			
Envoy XUV	04-05	NO Fit	270			
Jimmy S-15 2dr	95-03	11"/28 cm	• 251,256,258,265,273,282,285			
Jimmy S-15 4dr	95-03	11"/28 cm	• 251,256,258,265,273,282,285			
Safari	89-05	11"/28 cm	• 251,256,258,264,273,285			
Terrain	10-11	NO Fit	270			
Vans, Full Size	96-10	NO Fit	268			
Yukon Denali/Denali Hybrid	01-06	11"/28 cm	• 251,256,258,265,273,285			
Yukon Denali/Denali Hybrid	07-11	NO Fit	270			
Yukon XL	00-06	11"/28 cm	• 251,256,258,265,273,285			
Yukon XL	07-11	NO Fit	270			
Yukon XL Denali	01-06	11"/28 cm	• 251,256,258,265,273,285			
Yukon XL Denali	07-11	NO Fit	270			
Yukon/Yukon Hybrid 4dr	00-06	11"/28 cm	• 251,256,258,265,273,285			
Yukon/Yukon Hybrid 4dr	07-11	NO Fit	270			
HONDA						
Accord 2dr	03-07	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285			
Accord 2dr	08-11	NO Fit	270			
Accord 2dr	98-02	NO Fit	270			
Accord 4dr	86-11	16"/40.5 cm	251,253,258,263,285			
Accord Crosstour	10-11	NO Fit	270			
Civic 2dr	92-05	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285			
Civic 2dr	06-11	NO Fit	270			
Civic 3dr	96-00	14"/35.6 cm	• 251,253,258,267,273,285			
Civic SI 3dr	02-05	14"/35.6 cm	251,252,258,267,277,285			
Civic SiR 3dr (Canada)	02-05	14"/35.6 cm	251,252,258,267,277,285			
Civic/Civic Hybrid 4dr	96-11	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285			
CR-V	07-11	11"/28 cm	• 251,253,258,267,273,274,285			
Element / Element SC	03-11	11"/28 cm	251,253,258,267,285			
FCX Clarity 4dr	08-10	NO Fit	268			
Fit / Fit Sport 5dr	07-11	NO Fit	270			
Insight 2dr	01-06	NO Fit	268,269			
Insight 4dr	10-11	NO Fit	270			
Odyssey	99-04	11"/28 cm	• 251,252,258,265,273,285			
Odyssey	05-10	NO Fit	270			
Pilot	03-11	NO Fit	270			
Prelude	97-02	NO Fit	270			
Prelude	89-91	NO Fit	270			
S2000	01-09	NO Fit	270			
HYUNDAI						
Accent 2dr	03-05	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285			
Accent 3dr	07-11	NO Fit	270			
Accent 4dr	00-11	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285			
Azera	06-11	16"/40.5 cm	251,253,258,265,285			
Elantra 4dr	01-10	16"/40.5 cm	251,253,258,267,285			
Elantra 4dr	96-00	NO Fit	270			
Elantra 5dr	01-06	16"/40.5 cm	• 251,253,258,265,273,285			
Elantra Touring 5dr	09-11	NO Fit	270			
Entourage	07-09	NO Fit	270			
Equus	11-11	16"/40.5 cm	251,253,258,267,285			
Genesis 4dr	09-11	NO Fit	270			
Genesis Coupe	09-11	NO Fit	270			
Santa Fe	01-06	14"/35.6 cm	251,256,258,265,285			
Santa Fe	07-11	NO Fit	270			
Sonata	99-11	16"/40.5 cm	251,256,258,267,285			
Tiburon	03-08	16"/40.5 cm	251,256,258,267,285			
Tiburon	97-02	NO Fit	270			
Tucson	05-11	NO Fit	270			
Veracruz	07-11	NO Fit	270			
XG Series	04-06	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285			

				Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
INFINITI						
EX 35	08-11	NO Fit	270			
FX 45/35	03-10	NO Fit	268			
FX 50	09-11	NO Fit	270			
G20	91-96	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285			
G25	11-11	13"/33 cm	251,253,258,267,285			
G35 2dr	03-07	NO Fit	270			
G35 4dr	03-08	16"/40.5 cm	251,256,258,267,277,285			
G37 2dr	08-11	NO Fit	270			
G37 4dr	09-11	13"/33 cm	251,253,258,267,285			
I30 4dr	96-99	16"/40.5 cm	251,256,258,265,285			
J30	92-98	16"/40.5 cm	251,257,258,265,285			
M35/M45	06-11	NO Fit	270			
M35h	12-12	NO Fit	270			
Q45	97-01	14"/35.6 cm	• 251,253,258,265,274,285			
Q45	05-06	NO Fit	270			
Q45	90-96	NO Fit	270			
QX4	97-99	14"/35.6 cm	• 251,252,258,265,274,285			
QX56	04-11	NO Fit	268,270			
ISUZU						
Ascender 5 Pass	03-09	NO Fit	270			
Rodeo	98-04	11"/28 cm	• 251,252,258,265,273,282,285			
JAGUAR						
S-Type 4dr	00-08	NO Fit	268			
XF 4dr	09-11	NO Fit	270			
XJ Series 4dr	04-11	NO Fit	270			
XK 2dr	06-11	NO Fit	270			
XK8 2dr	97-05	NO Fit	268			
X-Type 4dr	02-08	NO Fit	268			
X-Type Wagon	05-08	NO Fit	268			
JEEP						
Cherokee	91-01	14"/35.6 cm	251,256,260,264,285			
Commander	06-10	NO Fit	270			
Compass	07-10	NO Fit	270			
Grand Cherokee	93-04	11"/28 cm	251,252,258,264,285			
Grand Cherokee	05-11	NO Fit	270			
Grand Cherokee 5.9 Limited	98-98	11"/28 cm	251,252,258,264,285			
Liberty	08-11	NO Fit	270			
Patriot	07-11	NO Fit	270			
KIA						
Amanti	04-09	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285			
Borrego	09-09	NO Fit	270			
Forte 2dr/4dr	10-11	13"/33 cm	251,253,258,265,285			
Forte 5dr	11-11	NO Fit	270			
Optima/Optima Hybrid	01-11	14"/35.6 cm	• 251,253,258,265,274,285			
Rio 4dr	06-11	16"/40.5 cm	251,253,258,265,285			
Rio 4dr	04-05	NO Fit	268			
Rio Cinco Wagon	02-05	NO Fit	268			
Rio5	06-10	NO Fit	270			
Rondo	07-09	NO Fit	270			
Sedona	02-05	14"/35.6 cm	251,256,258,265,285			
Sedona	06-11	NO Fit	270			
Seph						

				Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
LAND ROVER						
Evoque	12-12	NO Fit		270		
LR2	08-10	NO Fit		270		
LR3	05-09	NO Fit		270		
LR4	10-10	NO Fit		270		
Range Rover (HSE)	03-10	NO Fit		270		
Range Rover Sport	06-10	NO Fit		270		
LEXUS						
ES	04-06	16"/40.5 cm		251,253,258,265,285		
ES	02-03	14"/35.6 cm		251,253,258,265,285		
ES	97-01	11"/28 cm		• 251,253,258,265,274,285		
ES	07-11	NO Fit		270		
GS 300/350/400/450h/460	07-11	16"/40.5 cm		251,256,258,265,277,285		
GS 300/350/400/450h/460	98-05	14"/35.6 cm		251,253,258,265,285		
GS 300/350/400/450h/460	93-97	NO Fit		270		
GS 430	06-07	16"/40.5 cm		251,256,258,265,277,285		
GS 430	01-05	NO Fit		270		
GX	03-11	NO Fit		270		
HS	10-11	NO Fit		270		
IS / IS F	01-11	14"/35.6 cm		251,253,258,265,285		
IS C Conv	10-11	NO Fit		270		
IS Sportcross 5dr	02-05	NO Fit		270		
LS	90-06	16"/40.5 cm		251,253,258,264,285		
LS	07-11	NO Fit		270		
LX	98-07	14"/35.6 cm		251,256,258,265,279,285		
LX	08-11	NO Fit		270		
RX 300/330/350	98-11	NO Fit		270		
RX 400h/450h	06-11	NO Fit		268		
SC Conv	02-10	NO Fit		270		
SC	92-01	NO Fit		270		
LINCOLN						
Aviator	03-06	NO Fit		270		
LS	00-06	14"/35.6 cm		• 251,253,258,265,274,285		
MKS	09-11	NO Fit		270		
MKT	10-11	NO Fit		269		
MKX	07-11	NO Fit		270		
MKZ	07-11	NO Fit		270		
Navigator	03-11	NO Fit		270		
Navigator L	07-11	NO Fit		270		
Town Car	98-03	16"/40.5 cm		251,253,262,267,285		
Town Car	04-11	NO Fit		270		
Zephyr	06-06	NO Fit		270		
MAZDA						
2	11-11	NO Fit		270		
3 4dr	04-10	14"/35.6 cm		251,256,258,265,285		
3 / MazdaSpeed 3 5dr	04-11	NO Fit		270		
5	06-12	NO Fit		270		
6 4dr	03-11	16"/40.5 cm		• 251,253,258,265,273,285		
6 5dr	05-08	NO Fit		270		
6 Wagon	04-04	14"/35.6 cm		251,252,258,265,285		
6 Wagon	05-07	NO Fit		270		
626 4dr	93-02	14"/35.6 cm		• 251,257,258,265,274,277,285		
CX-7/CX-9	07-11	NO Fit		270		
Millenia	94-02	16"/40.5 cm		• 251,253,258,265,274,285		
MPV	00-06	NO Fit		270		
MX-5 Miata 2dr	91-97	NO Fit		270		
MX-5 Miata Conv	98-05	14"/35.6 cm		251,253,260,263,277,285		
MX-5 Miata Conv	06-11	NO Fit		270		
Protegé	99-03	14"/35.6 cm		251,253,258,267,285		
RX-8	04-11	NO Fit		270		
Tribute/Tribute Hybrid	01-11	NO Fit		270		

				Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
MERCEDES						
300 SD, SE, SDI/380 SE, SEL	81-91	16"/40.5 cm		251,253,260,263,285		
B-Class 5dr (Canada)	05-10	NO Fit		270		
B-Class F Cell 5dr	10-10	NO Fit		270		
C-Class 2dr	02-05	NO Fit		268		
C-Class 4dr	01-11	16"/40.5 cm		251,253,258,267,285		
C-Class 4dr	94-98	14"/35.6 cm		251,253,258,267,285		
C-Class Wagon	02-05	11"/28 cm		• 251,252,258,267,273,285		
CL-Class	98-11	17"/43 cm		251,253,258,264,285		
CLK Conv	04-09	NO Fit		270		
CLK	98-09	16"/40.5 cm		251,253,258,265,285		
CLS-Class	06-11	16"/40.5 cm		251,253,258,267,285		
E-Class 2dr	10-11	NO Fit		270		
E-Class 4dr	03-11	14"/35.6 cm		• 251,253,258,267,274,285		
E-Class Conv	11-11	12"/30.5 cm		251,253,258,265,283,285		
E-Class Wagon	05-09	11"/28 cm		• 251,252,258,265,273,285		
E-Class Wagon	98-03	11"/28 cm		• 251,252,258,264,274,285		
E-Class Wagon	94-95	16"/40.5 cm		• 251,256,258,264,274,285		
E-Class Wagon	11-11	NO Fit		270		
GL-Class	07-11	NO Fit		270		
GLK-Class	10-11	NO Fit		270		
M-Class	03-11	14"/35.6 cm		• 251,256,258,265,273,274,277,285		
M-Class	98-02	NO Fit		268,270		
R-Class	06-11	NO Fit		270		
S-Class / S-Class Hybrid 4dr	05-10	14"/35.6 cm		251,253,258,267,285		
SL500 2dr	96-99	NO Fit		269		
MERCURY						
Cougar	89-97	NO Fit		270		
Grand Marquis 4dr	98-11	16"/40.5 cm		251,253,262,267,285		
Mariner/Mariner Hybrid	05-11	NO Fit		270		
Milan/Milan Hybrid	06-11	16"/40.5 cm		251,256,258,265,285		
Mountaineer	97-01	14"/35.6 cm		251,256,258,267,285		
Mountaineer	06-10	NO Fit		270		
Mystique	95-00	NO Fit		268		
Sable 4dr	00-05	14"/35.6 cm		251,256,258,267,285		
Sable 4dr	08-09	NO Fit		270		
Sable Wagon	86-05	9"/22.9 cm		251,252,258,267,285		
Tracer 4dr	97-99	16"/40.5 cm		251,256,258,266,277,285		
Villager	93-02	11"/28 cm		251,256,258,267,277,285		
MINI						
Cooper	02-11	NO Fit		270		
Cooper Clubman	08-11	NO Fit		268		
Countryman	11-11	NO Fit		268		
MINI						
Diamante 4dr	97-03	14"/35.6 cm		251,253,258,267,285		
Eclipse	00-11	NO Fit		269,270		
Eclipse	90-94	NO Fit		270		
Endeavor	04-10	NO Fit		270		
Expo 4dr	92-95	11"/28 cm		251,252,258,264,285		
Galant	99-11	14"/35.6 cm		251,256,258,265,285		
Lancer	02-11	16"/40.5 cm		251,256,258,265,285		
Lancer Evo	03-06	16"/40.5 cm		251,256,258,265,285		
Lancer Evo	08-11	NO Fit		270		
Lancer Sportback	10-11	NO Fit		270		
Lancer Sportback	04-04	NO Fit		268,270		
Mirage 4dr	97-02	14"/35.6 cm		251,253,258,267,285		
Montero Sport	97-04	9"/22.9 cm		251,252,258,266,285		
Outlander	03-06	14"/35.6 cm		251,256,258,267,285		
Outlander	07-11	NO Fit		270		
Outlander Sport	11-11	NO Fit		270		

				Measurement Measures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
NISSAN						
350Z	03-09	NO Fit		268,270		
370Z 2dr	09-11	NO Fit		270		
370Z Conv	10-11	NO Fit		270		
Altima 2dr	08-11	NO Fit		270		
Altima/Altima Hybrid 4dr	93-11	14"/35.6 cm		251,252,258,265,285		
Armada	08-11	NO Fit		270		
Cube	09-10	NO Fit		270		
GT-R	09-11	NO Fit		270		
Juke	11-11	NO Fit		270		
Leaf	11-11	NO Fit		270		
Maxima 4dr	95-11	16"/40.5 cm		251,256,258,265,285		
Murano	03-11	NO Fit		270		
Pathfinder 4dr	96-04	14"/35.6 cm		251,252,258,265,285		
Pathfinder 4dr	05-11	NO Fit		270		
Pathfinder 4dr	90-95	NO Fit		270		
Pathfinder Armada	04-07	NO Fit		270		
Pathfinder SE	03-04	11"/28 cm		251,253,258,265,285		
Quest 2 sliding drs	93-02	11"/28 cm		251,256,258,265,277,285		
Quest 2 sliding drs	04-11	NO Fit		270		
Quest 1 sliding dr	93-98	11"/28 cm		251,256,258,265,277,285		
Rogue	08-11	NO Fit		270		
Sentra 2dr	91-94	14"/35.6 cm		251,253,258,264,285		
Sentra 4dr	00-11	14"/35.6 cm		251,253,258,267,285		
Stanza 4dr	90-92	16"/40.5 cm		251,257,258,265,285		
Versa 4dr/5dr	07-11	NO Fit		270		
Xterra	00-11	NO Fit		270		
X-Trail (Australia)	07-10	NO Fit		270		
X-Trail (Canada)	05-06	NO Fit		270		
OLDSMOBILE						
Alero 2dr	99-00	14"/35.6 cm		• 251,253,258,263,274,285		
Aurora	01-02	14"/35.6 cm		251,253,258,267,285		
Bravada	95-01	11"/28 cm		• 251,256,258,265,273,285		
PLYMOUTH						
Breeze	96-00	14"/35.6 cm		• 251,256,258,265,273,285		
Grand Voyager 2 sliding drs	96-00	14"/35.6 cm		• 251,256,258,265,273,285		
Grand Voyager 1 sliding dr	92-95	11"/28 cm		251,256,258,264,285		
Neon 2dr	95-99	14"/35.6 cm		251,256,258,265,285		
Neon 4dr	95-99	14"/35.6 cm		251,256,258,265,285		
Voyager 2 sliding drs	96-00	14"/35.6 cm		• 251,256,258,265,273,285		
Voyager 1 sliding dr	92-95	11"/28 cm		251,256,258,264,285		
PONTIAC						
Bonneville 4dr	05-05	NO Fit		268		
Bonneville 4dr	92-99	NO Fit		268,270		
Firebird / Trans Am	93-02	NO Fit		268,270		
Firebird / Trans Am	82-92	NO Fit		270		
G3 4dr	09-09	NO Fit		270		
G5 2dr	07-09	NO Fit		270		
G6 2dr	06-09	NO Fit		270		
G6 4dr	05-09	16"/40.5 cm		251,256,258,267,277,285		
G6 Conv	06-09	NO Fit		270		
Grand Am 4dr	92-05	16"/40.5 cm		251,257,258,263,285		
Grand Prix 2dr	88-96	14"/35.6 cm		251,257,258,265,285		
Grand Prix 2dr	97-02	NO Fit		270		
Grand Prix 4dr	90-96	14"/35.6 cm		251,257,258,265,285		
Grand Prix 4dr	97-08	NO Fit		270		
GTO						



Measurement
Measures
Medida

GLASS
HATCH
HOOKS

NOTES
NOTES
OBSERVACIONES

PORSCHE			
911	05-12	NO Fit	268
Cayenne	11-11	NO Fit	270
Cayman	07-12	NO Fit	268
SAAB			
9000 4dr	90-97	16"/40.5 cm	251,253,258,265,285
9-2X	06-06	NO Fit	270
9-3 4dr	03-10	NO Fit	270
9-3 Conv	04-10	NO Fit	268
9-3/9-3X SportCombi	06-10	NO Fit	270
9-4X	11-11	NO Fit	270
9-5 4dr	98-09	14"/35.6 cm	• 251,256,258,265,274,285
9-5 4dr	10-11	NO Fit	270
9-5 Wagon	99-09	NO Fit	270
9-7X	05-09	NO Fit	270
SATURN			
Astra 3dr/5dr	08-09	NO Fit	270
Aura/Aura Hybrid	07-09	NO Fit	270
Ion 4dr	03-07	NO Fit	268,269
Ion Quad Coupe	03-07	NO Fit	268,269
L Series 4dr	00-05	16"/40.5 cm	251,253,258,265,285
LW Wagon	00-04	16"/40.5 cm	251,256,258,264,285
Outlook	07-09	NO Fit	270
Relay	05-07	NO Fit	270
SC 2dr	97-99	NO Fit	270
SC 3dr	01-02	NO Fit	268
Sky Conv	08-09	NO Fit	270
SL 4dr	96-02	14"/35.6 cm	251,253,258,263,285
SL 4dr	91-95	14"/35.6 cm	• 251,253,258,263,274,285
Vue/Vue Hybrid	02-07	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285
Vue/Vue Hybrid	08-09	NO Fit	270
SCION			
iQ	11-11	NO Fit	270
tC	05-10	16"/40.5 cm	• 251,256,258,267,273,285
tC	11-11	NO Fit	270
xA	04-07	14"/35.6 cm	251,252,258,265,285
xB	04-07	11"/28 cm	251,256,258,267,285
xB	08-11	NO Fit	270
xD	08-10	NO Fit	270
SMART			
Fortwo	08-11	NO Fit	270
SUBARU			
Forester	98-08	14"/35.6 cm	251,256,258,265,285
Forester	09-11	NO Fit	270
Impreza (WRX/STI) 4dr	02-11	16"/40.5 cm	251,256,258,265,285
Impreza (WRX/STI) 5dr	02-07	16"/40.5 cm	251,256,258,265,285
Impreza (WRX/STI) 5dr	08-11	NO Fit	270
Outback Sport 5dr	02-07	16"/40.5 cm	251,256,258,265,285
Outback Sport 5dr	08-11	NO Fit	270
Legacy 4dr	00-11	14"/35.6 cm	251,253,258,266,285
Legacy Wagon	00-07	NO Fit	268,270
Outback 4dr	00-07	14"/35.6 cm	251,253,258,266,285
Outback Wagon	96-04	11"/28 cm	251,252,258,266,285
Outback Wagon	05-11	NO Fit	270
Outback Sport	02-07	16"/40.5 cm	251,256,258,265,285
Tribeca	06-11	NO Fit	270
Wagon	85-94	14"/35.6 cm	251,252,258,265,285
SUZUKI			
Aerio 4dr	05-07	NO Fit	270
Aerio SX Wagon	02-06	NO Fit	270
Esteem Wagon	98-02	14"/35.6 cm	251,252,258,266,285
Forenza 4dr	04-08	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285



Measurement
Measures
Medida

GLASS
HATCH
HOOKS

NOTES
NOTES
OBSERVACIONES

SUZUKI			
Forenza Wagon	05-08	15"/38 cm	251,253,258,267,285
Kizashi	10-11	16"/40.5 cm	251,253,258,267
Reno	05-08	NO Fit	270
Swift 3dr	95-01	11"/28 cm	251,256,258,264,285
SX4 Crossover 5dr	07-11	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285
SX4 Sedan/Sport Sedan 4dr	08-11	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285
SX4 Sportback 5dr	10-11	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285
Verona	04-06	14"/35.6 cm	251,253,258,267,285
XL7	07-09	NO Fit	270
TOYOTA			
4-Runner 4dr	96-09	11"/28 cm	251,252,258,267,285
4-Runner 4dr	10-11	NO Fit	270
4-Runner 4dr	90-95	NO Fit	269
4-Runner Sport	06-09	NO Fit	270
4-Runner Trail	10-11	NO Fit	270
Avalon	95-04	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285
Avalon	05-11	NO Fit	270
Camry/Camry Hybrid 4dr	87-11	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285
Celica 2dr	90-93	14"/35.6 cm	251,253,258,264,285
Celica 3dr	00-05	NO Fit	270
Celica Conv	94-98	14"/35.6 cm	251,253,258,264,285
Celica Conv	90-93	NO Fit	270
Corolla 4dr	93-10	14"/35.6 cm	251,256,258,265,277,285
Echo 2dr/4dr	00-05	14"/35.6 cm	251,256,258,265,285
Highlander/ Highlander Hybrid	01-07	11"/28 cm	251,252,258,265,285
Highlander/ Highlander Hybrid	08-11	NO Fit	270
Land Cruiser	98-02	14"/35.6 cm	251,256,258,264,285
Land Cruiser	03-11	NO Fit	270
Matrix (Canada)	09-10	NO Fit	270
Matrix	03-08	11"/28 cm	251,253,258,267,285
Matrix	09-10	NO Fit	270
Paseo	92-95	NO Fit	270
Previa	90-97	NO Fit	270
Prius	04-11	NO Fit	270
Sequoia	01-07	11"/28 cm	251,252,258,265,285
Sequoia	08-11	NO Fit	270
Sienna 2 sliding drs	04-10	11"/28 cm	251,252,258,266,285
Sienna 2 sliding drs	98-03	14"/35.6 cm	251,256,258,265,285
Sienna 2 sliding drs	11-11	NO Fit	270
Solara	04-08	NO Fit	270
Solara	99-03	NO Fit	270
Tercel 4dr	91-94	16"/40.5 cm	251,256,258,264,285
Venza	09-11	NO Fit	270
Yaris 4dr	07-11	16"/40.5 cm	251,253,258,265,285
Yaris Liftback 3dr	07-11	NO Fit	270
Yaris Liftback 5dr	09-11	NO Fit	270
VOLKSWAGON			
Beetle, New Conv	03-10	NO Fit	270
Beetle, New	98-10	16"/40.5 cm	• 251,256,258,265,273,285
Cabrio	01-02	NO Fit	270
CC	09-11	15"/38 cm	251,255,258,265,273,285
City Golf 5dr	07-10	14"/35.6 cm	• 251,255,258,265,274,285
City Jetta 4dr	07-09	14"/35.6 cm	251,256,258,265,285
Eos Conv	07-11	NO Fit	270
GLI 4dr	08-09	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285
Golf 3dr	10-11	14"/35.6 cm	251,255,258,265,285
Golf 3dr	99-06	14"/35.6 cm	• 251,255,258,265,274,285
Golf 5dr	10-11	14"/35.6 cm	251,255,258,265,285
Golf 5dr	99-06	14"/35.6 cm	• 251,255,258,265,274,285
GTI 3dr	10-11	14"/35.6 cm	251,255,258,265,285
GTI 3dr	99-06	14"/35.6 cm	• 251,255,258,265,274,285
GTI 3dr	06.5-09	NO Fit	270



Measurement
Measures
Medida

GLASS
HATCH
HOOKS

NOTES
NOTES
OBSERVACIONES

VOLKSWAGON			
GTI 5dr	10-11	14"/35.6 cm	251,255,258,265,285
GTI 5dr	07-09	NO Fit	270
Jetta 4dr	93-11	16"/40.5 cm	251,253,258,265,285
Jetta Wagon	01-05	11"/28 cm	251,252,258,265,285
Jetta Wagon	06-11	NO Fit	270
Passat 4dr	90-10	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285
Passat Wagon	90-05	11"/28 cm	251,252,258,264,285
Passat Wagon	06-10	NO Fit	270
Rabbit 3dr/5dr	06-09	NO Fit	268
Routan	09-10	NO Fit	270
Tiguan (Australia)	08-11	NO Fit	270
Tiguan	09-11	NO Fit	270
Touareg/Touareg 2	03-07	14"/35.6 cm	• 251,256,258,265,273,285
Touareg/Touareg 2	08-10	NO Fit	270
VOLVO			
740/940/960 4dr	91-97	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285
740/940/960 Wagon	91-97	11"/28 cm	251,252,258,267,285
C30	08-11	NO Fit	268
C70 Conv	98-05	16"/40.5 cm	• 251,253,258,263,273,285
C70 Conv	06-11	NO Fit	268
S40	99-11	14"/35.6 cm	251,253,258,265,285
S60	11-11	13"/33 cm	251,256,258,267,285
S60	01-09	NO Fit	268,270
S70	98-00	14"/35.6 cm	• 251,253,258,264,274,285
S80	99-11	NO Fit	268,270
V40	99-02	14"/35.6 cm	251,253,258,266,285
V50	05-10	11"/28 cm	251,252,258,267,285
V70	98-00	11"/28 cm	• 251,252,258,267,273,285
V70	01-10	NO Fit	270
V70 XC/XC70	01-11	NO Fit	270
XC60	09-11	NO Fit	270
XC90	03-11	NO Fit	270



READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE (PAGE 2).

RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE (LA PAGE 2).

LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO (PAGINA 2).

● = Glass Hatch Hooks required for safe installation!

● = Employer obligatoirement les crochets pour hayon vitré!

● = ¡Requiere el uso de los ganchos para vidrio de puerta trasera!