





YAKIMA Control Towers



Before you begin installation, your vehicle must have Landing Pads installed.



TO BEGIN:


1

Landing Pads are vehicle specific pads and are purchased separately. Install your Landing Pads before continuing with these instructions.


IMPORTANT WARNING!
IT IS CRITICAL THAT ALL YAKIMA RACKS AND ACCESSORIES BE PROPERLY AND SECURELY ATTACHED TO YOUR VEHICLE. IMPROPER ATTACHMENT COULD RESULT IN AN AUTOMOBILE ACCIDENT, AND COULD CAUSE SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH TO YOU OR TO OTHERS. YOU ARE RESPONSIBLE FOR SECURING THE RACKS AND ACCESSORIES TO YOUR CAR, CHECKING THE ATTACHMENTS PRIOR TO USE, AND PERIODICALLY INSPECTING THE PRODUCTS FOR ADJUSTMENT, WEAR, AND DAMAGE. THEREFORE, YOU MUST READ AND UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS SUPPLIED WITH YOUR YAKIMA PRODUCT PRIOR TO INSTALLATION OR USE. IF YOU DO NOT UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS, OR IF YOU HAVE NO MECHANICAL EXPERIENCE AND ARE NOT THOROUGHLY FAMILIAR WITH THE INSTALLATION PROCEDURES, YOU SHOULD HAVE THE PRODUCT INSTALLED BY A PROFESSIONAL INSTALLER SUCH AS A QUALIFIED GARAGE OR AUTO BODY SHOP.

Part #1033015 Rev.D


2 To open cover, pry and pull forward.



3 Using the wrench provided, loosen towers.





4 Slide two towers onto each crossbar. Do not tighten.




! Be careful to keep the bars horizontal; the loose towers could slide from the bar and fall.

5 Push end caps onto the ends of the crossbars.




SET BARS AND TOWERS ONTO CAR:

6 Lower Towers onto Landing Pads.



• Open cover to Control Tower and lower into Landing Pad.




• Control Tower cannot seat properly into Landing Pad unless the cover is open.



7

Installation Tips:

- Measure equal distances from front towers.



CROSSBAR SPREAD:

The distance between the Yakima crossbars is determined by the accessories you wish to carry.

The Crossbar Spread Table will tell you how much crossbar spread your accessories require.


(Refer to your YAKIMA Dealer, or go online at www.yakima.com)

LOAD LOCATION:

FOR EASE OF LOADING, CONSIDER WHERE THE MOST CONVENIENT PLACEMENT OF YOUR LOAD WOULD BE BEFORE COMPLETING THE INSTALLATION.


USE CAUTION WHEN OPENING YOUR HATCH.

On some vehicles, hatch interference with accessories is unavoidable.




8

If you have not been instructed to fully tighten Landing Pads, do so now. Tighten hex screws through the slots in the Control Towers.



9


Push down and fully tighten Towers.



10

Firmly close covers until both sides snap.

"SNAP"




11



TEST THE INSTALLATION:


Push up on bar end to test installation. Grab the bar near the towers and pull back and forth.



IF THE TOWER SLIDES OR CROSSBAR CAN ROTATE, CHECK TOWER FOR TIGHTNESS AND RETIGHTEN SCREWS.


12

SKS® Lock Cores are optional. Refer to Lock Core instructions for installation.





IF ANY PART OF an accessory or tower contacts the factory installed crossbars, and the factory bars cannot move out of the way, they must be removed completely.




BEFORE DRIVING AWAY:
SECURE FRONT AND REAR OF LONG LOADS (I.E. BOATS) TO ENDS OF VEHICLE FOR SAFE TRANSPORT. FAILURE TO PERFORM SAFETY CHECKS BEFORE DRIVING AWAY CAN RESULT IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY, OR DEATH.

IF YOU NEED FURTHER TECHNICAL ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS:
 Please contact your dealer or call us at (888) 925-4621 Monday through Friday, 7:00 A.M. TO 5:00 P.M. Pacific time.


TO REMOVE RACKS:

Use caution when loading or unloading heavy objects.


- Unlock tower and open cover.



- Remove rack.



Use the Landing Pad cover when the Control Tower is not in use.



**IMPORTANT LOAD LIMITS
 MAXIMUM WEIGHT IS SPECIFIC TO YOUR CAR**

Refer to your Yakima Dealer, or online at yakima.com.

REMOVE YOUR YAKIMA RACK AND ACCESSORIES BEFORE ENTERING AUTOMATIC CAR WASHES.

ATTACHMENT HARDWARE CAN LOOSEN OVER TIME. CHECK AND TIGHTEN IF NECESSARY, BEFORE EACH USE.

KEEP THESE INSTRUCTIONS!








This product is covered by YAKIMA's "Love It Till You Leave It" Limited Lifetime Warranty. To obtain a copy of this warranty, go online to www.yakima.com or email us at yakwarranty@yakima.com or call (888) 925-4621

YAKIMA Control Towers

FR

Avant de commencer l'installation, les patins Landing Pad doivent avoir été posés sur le véhicule.




POUR COMMENCER:

1


Les patins Landing Pad sont spécifiques au véhicule et s'achètent à part. Poser les patins Landing Pad avant de poursuivre.

AVERTISSEMENT IMPORTANT:
IL EST IMPÉRATIF QUE LES PORTE-BAGAGES ET LES ACCESSOIRES YAKIMA SOIENT CORRECTEMENT ET SOLIDEMENT FIXÉS AU VÉHICULE. UN MONTAGE MAL RÉALISÉ POURRAIT PROVOQUER UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE, QUI POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT, À VOUS OU À D'AUTRES PERSONNES. VOUS ÊTES RESPONSABLE DE L'INSTALLATION DU PORTE-BAGAGES ET DES ACCESSOIRES SUR VOTRE VÉHICULE, D'EN VÉRIFIER LA SOLIDITÉ AVANT DE PRENDRE LA ROUTE ET DE LES INSPECTER RÉGULIÈREMENT POUR EN CONTRÔLER L'ÉTAT, L'AJUSTEMENT ET L'USURE. VOUS DEVEZ DONC LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS ACCOMPAGNANT VOTRE PRODUIT YAKIMA AVANT DE L'INSTALLER ET DE L'UTILISER. SI VOUS NE COMPRENEZ PAS TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS, OU SI VOUS N'AVEZ PAS DE COMPÉTENCES EN MÉCANIQUE ET NE COMPRENEZ PAS PARFAITEMENT LA MÉTHODE DE MONTAGE, VOUS DEVRIEZ FAIRE INSTALLER LE PRODUIT PAR UN PROFESSIONNEL, COMME UN MÉCANICIEN OU UN CARROSSIER COMPÉTENT.


2 Pour ouvrir le capot, écartez les côtés et tirez vers soi.



3 À l'aide de la clé fournie, desserrer les pieds.





4 Enfiler deux pieds sur chaque barre transversale. Ne pas serrer.




Faire attention de garder les barres à l'horizontale: n'étant pas serrés, les pieds pourraient tomber.

5 Enfoncer les bouchons d'extrémité sur les bouts des barres.




DÉPOSER LES BARRES ET LES PIEDS SUR LE VÉHICULE:

6 Déposer les pieds sur les patins.




• Ouvrir le capot du pied et emboîter le pied dans le patin.



• Le pied ne peut pas s'emboîter correctement sur le patin si le capot n'est pas ouvert.



- 7** Conseils de montage:
- La distance entre les pieds avant et arrière doit être la même des deux côtés du véhicule.




DISTANCE ENTRE LES BARRES TRANSVERSALES:

L'écartement à donner aux barres transversales Yakima dépend des accessoires que l'on compte y installer. Consulter la table d'écartement des barres transversales pour connaître l'écartement nécessaire en fonction de vos accessoires.


(Consulter le dépositaire YAKIMA ou le site www.yakima.com)

POSITION DE LA CHARGE:
POUR FACILITER LE CHARGEMENT, DÉTERMINER QUEL ENDROIT SERA LE PLUS PRATIQUE POUR LA CHARGE, AVANT D'ACHEVER L'INSTALLATION.


FAIRE ATTENTION EN OUVRANT LE HAYON.
 Sur certains véhicules, le hayon peut toucher aux accessoires.




- 8** Serrer complètement les vis hexagonales en passant la clé à travers la fente des pieds.





- 9** En poussant vers le bas, finir de serrer les pieds.



- 10** Fermer les capots en les rabattant en place.




- 11**  **VÉRIFIER LE MONTAGE:**
 Prendre le bout des barres et pousser vers le haut. Prendre les barres près des pieds et pousser vers l'avant et l'arrière.



SI LES PIEDS GLISSENT OU SI LES BARRES TRANSVERSALES PEUVENT TOURNER, VÉRIFIER LE SERRAGES DES VIS DES PIEDS.


- 12** Les serrures SKS® Lock Core sont vendues en option.

Consulter les instructions qui accompagnent les serrures quant à leur pose.





SI UNE PARTIE QUELCONQUE d'un accessoire ou d'un pied touche aux barres transversales d'origine, et qu'il n'est pas possible d'éloigner les barres d'origine, celles-ci doivent être complètement enlevées.



AVANT DE PRENDRE LA ROUTE:

TOUJOURS ATTACHER LES CHARGES LONGUES (COMME UNE EMBARCATION) À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE DU VÉHICULE. SI ON NE FAIT PAS LES VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ AVANT DE PRENDRE LA ROUTE, ON RISQUE DE PROVOQUER DES DOMMAGES, DES BLESSURES OU MÊME LA MORT.


SI VOUS AVEZ BESOIN DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES OU DE PIÈCES DE RECHANGE:

prière de contacter votre dépositaire ou appelez-nous au (888) 925-4621 du lundi au vendredi, entre 7 heures et 17 heures, heure du Pacifique.


POUR ENLEVER LE PORTE-BAGAGES:

Faire preuve de prudence quand on charge ou décharge des objets lourds.


- Déverrouiller les pieds et ouvrir les capots.



- Enlever le porte-bagages.



Poser les caches sur les patins quand les pieds ne sont pas en place.



LA CHARGE MAXIMALE EST SPÉCIFIQUE AU VÉHICULE.

On peut la trouver chez le dépositaire Yakima ou sur le site www.yakima.com.

ENLEVER LE PORTE-BAGAGES ET LES ACCESSOIRES YAKIMA AVANT DE PASSER DANS UN LAVE-AUTO AUTOMATIQUE.

LES DISPOSITIFS DE FIXATION PEUVENT SE DESSERRER À LA LONGUE. LES INSPECTER ET LES RESSERRER AU BESOIN, ET AVANT CHAQUE UTILISATION.







Ce produit est couvert par la garantie limitée « Tant que durera notre hist. Pour se procurer une copie de cette garantie, aller en ligne à www.yakima.com <<http://www.yakima.com/>> ou nous envoyer un courriel à yakwarranty@yakima.com <<mailto:yakwarranty@yakima.com>> ou appeler au (888) 925-4621

CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

YAKIMA Control Towers

ES

Antes de comenzar una instalación, el vehículo debe tener Landing Pads instaladas.



PARA COMENZAR:


1

Las Landing Pads son almohadillas específicas de cada vehículo que se compran por separado. Instale sus Landing Pads antes de continuar con estas instrucciones.


AVISO IMPORTANTE!

ES FUNDAMENTAL QUE TODAS LAS PARRILLAS Y ACCESORIOS YAKIMA ESTÉN BIEN COLOCADOS Y ASEGURADOS AL VEHÍCULO. UNA INSTALACIÓN DEFICIENTE PODRÍA RESULTAR EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO Y PROVOCAR HERIDAS GRAVES O MUERTE A USTED O A TERCEROS. USTED ES RESPONSABLE DE ASEGURAR LAS PARRILLAS Y ACCESORIOS AL VEHÍCULO, VERIFICANDO UNIONES Y AMARRES ANTES DE USAR E INSPECCIONANDO EL AJUSTE DE LOS PRODUCTOS, SU DESGASTE Y POSIBLES DAÑOS. POR ELLO DEBE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE VIENEN CON LOS PRODUCTOS YAKIMA ANTES DE INSTALARLOS O USARLOS. SI NO ENTIENDE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS, O NO TIENE EXPERIENCIA EN MECÁNICA O NO ESTÁ FAMILIARIZADO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN, HAGA INSTALAR EL PRODUCTO POR UN PROFESIONAL EN UN GARAGE RECONOCIDO O UN TALLER DE CARROCERÍA.¡


2 Para abrir la cubierta, separe y empuje hacia adelante.



3 Con la llave proporcionada, afloje los soportes.





4 Deslice dos soportes en cada travesaño. No ajuste.




Mantenga los travesaños horizontales; los soportes flojos pueden deslizarse y caer.

5 Introduzca los casquetes de extremo en los extremos de los travesaños.




COLOQUE LOS TRAVESAÑOS Y SOPORTES SOBRE EL VEHÍCULO:

6 Baje los soportes para que apoyen en las Landing Pads.



• Abra la cubierta del Control Tower y bájelo a la Landing Pad.




• No encaja adecuadamente en la Landing Pad a menos que la cubierta esté abierta.



7 Sugerencias de instalación:

- Mida iguales distancias desde los soportes delanteros.



SEPARACIÓN DE TRAVESAÑOS:


La distancia entre travesaños Yakima depende de los accesorios que desee transportar. En la Tabla de separación de travesaños figura la separación que requieren sus accesorios.

(Consulte a su concesionario Yakima o visite el sitio www.yakima.com)


**UBICACIÓN DE LA CARGA:
PARA FACILITAR LA CARGA,
CONSIDERE CUÁL SERÁ LA
UBICACIÓN MÁS CONVENIENTE
ANTES DE COMPLETAR LA
INSTALACIÓN.**

TENGA CUIDADO AL ABRIR LA PUERTA TRASERA.


En algunos vehículos, es inevitable que la puerta trasera interfiera con los accesorios.




8 Ajuste completamente los tornillos hexagonales a través de las ranuras de los Control Towers.



9 Empuje hacia abajo y ajuste completamente los soportes.



10 Cierre las cubiertas con fuerza.




11



COMPRUEBE LA INSTALACIÓN.

Empuje hacia arriba el extremo del travesaño para verificar. Agarre el travesaño cerca de los soportes y sacuda




SI EL SOPORTE SE DESLIZA O EL TRAVESAÑO GIRA, VERIFIQUE LOS AJUSTES Y APRIETE LOS TORNILLOS

12


Los cerrojos SKS Lock Core son opcionales.

Vea las instrucciones de Lock Core para la instalación.





SI ALGUNA PARTE DE un accesorio o soporte toca los travesaños instalados de fábrica, y éstos no puede apartarse, deben quitarse completamente




**ANTES DE PARTIR:
AMARRE LAS PARTES
DELANTERA Y TRASERA DE LAS
CARGAS A LOS EXTREMOS DEL
VEHÍCULO PARA UN
TRANSPORTE SEGURO. SI NO
LO HACE PODRÍA RESULTAR EN
DAÑOS A LA PROPIEDAD,
HERIDAS CORPORALES O
MUERTE.**

**SI NECESITA MÁS ASISTENCIA
TÉCNICA O REPUESTOS:
comuníquese con su
concesionario o llámenos al
(888) 925-4621
de lunes a viernes de
7:00 A.M. a 5:00 P.M.
hora del Pacífico.**


PARA QUITAR LA PARRILLA:

**Tenga cuidado
al cargar o
descargar
objetos
pesados.**


- Destabe el soporte y abra la cubierta.



- Quite la parrilla.



Use la cubierta de la Landing Pad cuando no esté utilizando el Control Tower.



**EL PESO MAXIMO
DEPENDE DE SU VEHÍCULO
y está indicado en la Lista de
compatibilidad con su
concesionario Yakima.**

**QUITE SU PARRILLA
Y ACCESORIOS
YAKIMA ANTES DE
ENTRAR EN
LAVADEROS
AUTOMÁTICOS DE
AUTOS.**

**LAS UNIONES Y PIEZAS DE MONTAJE
PUEDEN AFLOJARSE CON EL TIEMPO.
VERIFIQUE Y AJUSTE SI ES NECESARIO,
ANTES DE CADA USO.**



**Este producto está cubierto por
la garantía limitada a vida
"mientras dure el romance" de
YAKIMA. Para obtener una
copia de esta garantía,
visítenos en
www.yakima.com, envíenos
un correo electrónico a
yakwarranty@yakima.com o
llámenos al (888) 925-4621.**

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!